



Neon selfie stick

Specifikace:

Nosnost Max: 500g

Délka prodloužení: min 26 cm --- Max 95cm

Rozpětí držáku na telefony: 8,5 cm

Hmotnost: 150 g

Barva: černá, červená, zelená, modrá

Balení obsahuje:

1ks monopod

1ks barevná semiš taška

1ks návod k použití

1ks držák na smartphone (rozpětí 8,5cm)



Popis:

- Skladný, přenosný monopod s 3,5 jackem
- Nový úhel pohledu focení selfie
- Kompatibilní se všemi smartphony
- Snadné ovládání

Párování:

Zapojte konektor 3,5 mm audio do konektoru na sluchátka. Zapněte aplikaci fotoaparátu na smartphonu a poříďte snímek stisknutím tlačítka spouště na rukojeti. Pokud tlačítko spouště nefunguje správně, změňte v nastavení fotoaparátu tlačítko hlasitosti na tlačítko spouště. Pokud tuto možnost v nastavení nemáte, stáhněte aplikaci Camera 360. Pokud tlačítko na sticku nezastupuje tlačítko hlasitosti, stáhněte aplikaci Mikey, Clicky, Keycut, Smartkey nebo iKey. Kterákoliv z těchto aplikací Vám dopomůže tlačítko přenastavit.

Manuál (přiložen v balení):

1 strana: Cable Selfie hůl - Návod k použití

2 strana: ilustrace Product - 3.5 audio konektor, self tlačítko časovače

3 strana: Popis: Hlavní materiál - nerezová ocel, Barvy: černá, růžová, zelená, modrá, Velikost - 260x30x30mm, Hmotnost - 150g, Max zatížení - 500g, Délka výrobku: 260 -950 mm

4 strana Návod k obsluze:

1 – Otevřete balení, přidejte mobilní klip na Selfie stick.

2 – Umístěte mobilní telefon do mobilního klipu a zapojte konektor 3,5 mm audio do konektoru na sluchátka.

3 – Spusťte aplikaci fotoaparátu na mobilním telefonu, roztáhněte Selfie stick a poříďte snímek stisknutím tlačítka spouště na rukojeti.

Poznámka: 1 Kompatibilní s IOS verze 5.0.1 a vyšší, Android verze 4.2.2 a vyšší. V případě, že závěrka nefunguje, stáhněte si aplikaci Camera360.

4 - V případě, že se obraz přibližuje namísto spouště, přejděte do nastavení fotoaparátu a změňte tlačítko hlasitosti na tlačítko spouště.